



GXP14xx Kratki uporabniški priročnik



Velja za telefone od verzije 1.0.4.13 naprej


OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

VZPOSTAVITEV KLICA


Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko in izberite številko (brez 0 za zunanji klic) ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.



Prostoročno:

Ob položeni slušalki pritisnite katerokoli dodeljeno linijsko tipko, izberite želeno številko in pritisnite tipko  (skrajno desno spodaj).

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

1. Ko je naglavni komplet priključen, pritisnite katerokoli dodeljeno linijsko tipko
2. Pritisnite 
3. Izberite želeno številko

ali pa izberite številke in pritisnite .

Med klicem lahko s pritiskom na tipko  ali  ali z dvigom slušalke izmenično uporabljate slušalko, naglavni komplet ali telefonirate prostoročno.


SPREJEM KLICA

Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

Prostoročno:

Pritisnite:

-  ali
- linijsko tipko

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite .


Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnite na programsko tipko **Zavrni**.

ZAKLJUČEK KLICA


Uporaba slušalke:

Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko **Zaključ**.


Prostoročno:


Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

IZKLOP MIKROFONA

Med klicem pritisnite .

Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali prostoročno. Pri izključenem mikrofону še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon ponovno vključiti pritisnite .

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko **HOLD**. Linijska tipka v tem primeru utripa zeleno.
2. Ponovno pritisnite programsko tipko **HOLD** ali linijsko tipko za povrnitev klica.

LOKALNI KONFERENČNI KLICI*

Vzpostavitev konference treh:

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete programsko tipko **CONF** (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Vzpostavite zvezo z drugim udeležencem.
4. Ko se drugi udeleženec odzove, pritisnite programsko tipko **CONF**, da združite vse udeležence v konferenčno zvezo.

Ko je konferenčna zveza vzpostavljena, pritisnite tipko **CONF** ali linijsko tipko in tako razcepite konferenco na dva klica na čakanju. Konferenco je možno vzpostaviti kadarkoli med aktivnim klicem in klicem na čakanju (na isti ali na drugi liniji) s pritiskom na programsko tipko **CONF**. Zaključek klica na telefonu pobudnika konference omogoča drugim udeležencem, da nadaljujejo s konferenco.

SLEPA PREDAJA KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko **TRANSFER** (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic.
3. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite programsko tipko **PREDAJA** in s tem zaključite predajo klica.


PREDAJA KLICA

1. Med klicem na **LINIJI 1** želite predati klic k drugi osebi, s predhodno najavo.
2. Z **LINIJO 2** vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Pritisnite tipko **TRANSFER** in izberite **LINIJO 1**. S tem zaključite predajo klica.

PONOVNO IZBIRANJE

Pritisnite programsko tipko **REDIAL** za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

NE MOTI

Pritisnite tipko MENU in izberite **Storitve** ter **Ne Moti**. Ne moti se prikaže za vse linije kot potrdilo, da je storitev Ne moti vključena . Storitev izključite s ponovnim pritiskom na MENU, izberite **Storitve**, ter **Ne moti**.


Če je storitev Ne moti konfigurirana na klicnem strežniku, se podrobnosti lahko razlikujejo

SEZNAMI KLICEV

Hitre tipke za pregled klicev so puščice:



- LEVA - vas vrača po meniju nazaj
- GOR - neodgovorjeni klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DOL - klicane številke (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DESNO - sprejeti klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)

Iz tega menija pregleda klicev lahko številko pokličete tako, da enostavno pritisnete tipko  in dvignete slušalko.

HITRO IZBIRANJE

Navodila za dodelitev indeksa hitrega izbiranja so navedena spodaj, v **IMENIKU KONTAKTOV**.

Če želite izbrati številko, ki je dodeljena linijski tipki, pritisnite linijsko tipko ob številki.

NASTAVLJANJE JAKOSTI

Pritisnite tipke za nastavljanje jakosti  slušalke, naglavnega kompleta in, pri prostoročnem telefoniranju, jakosti zvočnika med klicem. S pritiskom na te tipke v stanju mirovanja boste nastavili jakost zvonjenja.