



SoundPoint® IP 320/330 Kratki uporabniški priročnik



Velja za telefone, ki uporabljajo SIP 2.2 ali novejšo verzijo.

OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

VZPOSTAVITEV KLICA

Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.

Prostoročno:

1. Ob položeni slušalki pritisnite:

- katerokoli dodeljeno linijsko tipko
ali

- programsko tipko **Nov klic**

2. Izberite zeleno številko ali pa izberite številko in pritisnite programsko tipko **Kličī**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

1. Ko je naglavni komplet priključen, pritisnite:



- katerokoli dodeljeno linijsko tipko
ali

- Program **Nov Klic**.

2. Pritisnite 

3. Izberite zeleno številko

ali pa izberite številke in pritisnite 

Med klicem lahko s pritiskom na tipko  ali  ali z dvigom slušalke izmenično uporabljate slušalko, naglavni komplet ali telefonirate prostoročno.

SPREJEM KLICA

Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

Prostoročno:

Pritisnite:

-  ali

- linijsko tipko ali

- programsko tipko **Odgovor**

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite .


Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnite na programsko tipko **Zavrni**.

ZAKLJUČEK KLICA

Uporaba slušalke:

Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko **Zaključ**.


Prostoročno:


Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:



Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

IZKLOP MIKROFONA

Med klicem pritisnite  .

Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali prostoročno. Pri izključenem mikrofону še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon ponovno vključiti pritisnite  .

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA

1. Med klicem pritisnite  ali programsko tipko **Zadrži**.
2. Ponovno pritisnite  , programsko tipko **Obnovi** ali linijsko tipko za povrnitev klica.


LOKALNI KONFERENČNI KLICI*

Vzpostavitev konference treh:

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete programsko tipko **Konferenca** (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Vzpostavite zvezo z drugim udeležencem.
4. Ko se drugi udeleženec odzove, pritisnite programsko tipko **Konferenca**, da združite vse udeležence v konferenčno zvezo.

Ko je konferenčna zveza vzpostavljena, pritisnite programsko tipko **Deli** in tako razcepite konferenco na dva klica na čakanju. Konferenco je možno vzpostaviti kadarkoli med aktivnim klicem in klicem na čakanju (na isti ali na drugi liniji) s pritiskom na programsko tipko **Združi**. Zaključek klica na telefonu pobudnika konference omogoča drugim udeležencem, da nadaljujejo s konferenco.


PREDAJA KLICA

1. Med klicem pritisnite  ali programsko tipko **Predaja** (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic.
3. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite programsko tipko **Predaja** in s tem zaključite predajo klica.


Če želite klic predati brez pogovora z drugim udeležencem, pritisnite na programsko tipko **Slepo**. Predaja klica se med vzpostavljanjem lahko prekine s pritiskom na programsko tipko **Prekliči**. Prvotni klic se povrne.

PREUSMERITEV KLICA

Klic preusmerite tako, da:


1. Pritisnete na tipko  in izberete **Storitve** in **Preusmeritev**.
2. Izberite **Način Preusmeritve** iz **Vedno, Ni odgovora** in **Zasedeno**.
3. Za vse tipe vnesite številko na katero se bodo preusmerili vsi bodoči klici.
4. Za Ni Odgovora vnesite število zvonenj pred preusmeritvijo.
5. Preusmeritev potrdite s pritiskom na programsko tipko **Omogoči**. Premikajoča puščica za ustrezno linijo potrdi preusmeritev klica.

Izključitev preusmerjanja klicev:



1. Pritisnite programsko tipko **Preusmeritev**, ko je telefon v stanju mirovanja ali pritisnite  in izberite **Storitve** in **Preusmeritev**.
2. Izberite **Način Preusmeritve** iz **Vedno, Ni Odgovora** in **Zasedeno**.
3. Pritisnite programsko tipko **Onemogoči**.

Preusmeritev klica na linijah s souporabo ni možna.

PONOVNO IZBIRANJE

Pritisnite tipko  za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

NE MOTI

Pritisnite  in izberite **Storitve** ter **Ne Moti**. Ne moti se prikaže za vse linije kot potrdilo, da je storitev Ne moti vključena. Storitev izključite s ponovnim pritiskom na , izberite **Storitve**, ter **Ne moti**.

Če je storitev Ne moti konfigurirana na klicnem strežniku, se podrobnosti lahko razlikujejo.

SEZNAMI KLICEV

Pritisnite , izberite **Storitve** nato **Seznam klicev** in **Zglašeni, Prejeti** ali **Klicoči** klici, glede na vaše želje.

Prikažejo se informacije o ustreznih klicih. Na **tem prikazu izberite ustrezno programsko tipko**:

1. **Uredi** za urejanje izbirnega niza pred izbiranjem.
2. **Klič** za vrnitev klica.

ali: pritisnite **Več**, nato:

3. **Info** za vpogled v podrobne podatke o klicih.
4. **Shrani** za shranjevanje kontaktov v imenik kontaktov.
5. **Izbriši** za brisanje klicev iz seznama. Pritisnite **Več** in **Izhod** za povratek v stanje mirovanja.

HITRO IZBIRANJE

Navodila za dodelitev indeksa hitrega izbiranja so navedena spodaj, v **IMENIKU KONTAKTOV**.

Če želite izbrati številko, ki je dodeljena linijski tipki, pritisnite linijsko tipko ob številki.

PRILAGAJANJE VAŠEGA TELEFONA

IMENIK KONTAKTOV

Vpisovanje kontaktov v vaš lokalni telefonski seznam:

1. Pritisnite programsko tipko **Mapa**, nato izberite s pomočjo tipkovnice željeni kontakt.
2. Za vnos novega kontakta v podatkovni bazo telefona pritisnite programsko tipko **Mapa**, nato **Dodaj**.
3. S pomočjo tipkovnice vpišite ime/priimek. Med številskim načinom in alfanumeričnimi načini (velike/male črke) izbirate s programsko tipko **1/A/a**.
4. Vnesite enkratno številko kontakta, ki še ni vpisana v imenik.
5. Če želite, lahko spremenite indeks hitrega izbiranja. Avtomatično bo za hitro izbiranje dodeljena naslednja dosegljiva vrednost indeksa.
6. Ostala polja lahko prilagodite svojim željam.
7. Pritisnite programsko tipko **Shrani**, če želite potrditi spremembe ali **Prekliči**, če ste si premislili in jih želite izločiti.

Iskanje kontakta:

1. Pritisnite programsko tipko **Mapa**.
2. Uporabite tipkovnico za vnos prvih nekaj znakov imena in priimka.
4. Če želite poiskati kontakt, pritisnite **Išči**. Iz prikaza, ki ga dobite, izberite zelene kontakte.

Urejanje kontakta:

1. Pritisnite programsko tipko **Mapa**.
2. Iskanje kontakta (glej zgoraj).
3. Pritisnite tipko **Uredi** in vnesite potrebne spremembe.
4. Pritisnite tipko **Shrani**, če želite potrditi spremembe ali **Prekliči**, če jih želite izločiti.



NASTAVLJANJE JAKOSTI

Pritisnite tipke za nastavljanje jakosti  slušalke, naglavnega kompleta in, pri prostoročnem telefoniranju, jakosti zvočnika med klicem. S pritiskom na te tipke v stanju mirovanja boste nastavili jakost zvonjenja.

TIP ZVONENJA

Izbirate lahko med različnimi tipi zvonjenja, glede na vaše želje in zato, da razlikujete med klici.

Sprememba dohodnega zvonjenja:

1. Pritisnite  .
2. Izberite **Nastavitve**, nato **Osnovne** in nato **Način zvonjenja**.
3. Uporabite puščice **Gor** in **Dol**, da poudarite želeni tip zvonjenja. Pritisnite tipko **Predvajaj** za poslušanje izbranega tipa zvonjenja.
4. Pritisnite **Izberi**, če želite spremeniti tip zvonjenja.
5. Pritisnite  ali **Izhod**, da se vrnete v mirovno stanje.

Če želite izbrati tiho zvonjenje, pritisnite linijsko tipko ali **Odgovor**, da odgovorite na dohodne klice.

RAZLOČEVALNO ZVONJENJE/ OBDELAVA KLICEV

Za kontakte v vašem lokalnem imeniku lahko nastavite različne tone zvonjenja.


Nastavitev razločevalnega zvonjenja za lokalne kontakte:

1. Pritisnite programsko tipko **Mapa**, nato izberite **Imenik kontaktov**.
2. Poiščite kontakt (glej **IMENIK KONTAKTOV ZGORAJ**).
3. Pritisnite programsko tipko **Uredi** in se pomaknite navzdol do **Tip zvonjenja**.
4. Vnesite številko, ki ustreza enemu od tipov zvonjenja (glejte **TIP ZVONJENJA** zgoraj).
5. Pritisnite tipko **Da** ali **Prekliči**, če sprememb ne boste izvedli.


STALNA UPORABA NAGLAVNEGA KOMPLETA

Za uporabnike, ki stalno uporabljajo naglavni komplet, obstaja možnost, da se vsi klici usmerijo na naglavni komplet.

Vključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta:

1. Pritisnite  in izberite **Nastavitve**, nato **Osnovno**, **Posebnosti** in **Slušalka**.
2. Uporabite puščice **Gor** in **Dol** in pritisnite tipko **Izberi**, da omogočite stalni način delovanja naglavnega kompleta.

Izključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta: Ponovite korake 1 in 2, nato izberite **Onemogoči**.

Aktiviranje stalnega načina delovanja kompleta: Dvakrat pritisnite .