



SoundPoint® IP 650 Kratki uporabniški priročnik



Velja za telefone, ki uporabljajo SIP 2.2. ali novejšo verzijo.

OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

VZPOSTAVITEV KLICA



Uporaba slušalke:



Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.

Prostoročno:

1. Ob položeni slušalki pritisnite:
 - katerokoli dodeljeno linijsko tipko ali
 - programsko tipko **Nov klic**
2. Izberite zeleno številko ali pa izberite številko in pritisnite programsko tipko **Klič**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

1. Ko je naglavni komplet priključen, pritisnite:
 - katerokoli dodeljeno linijsko tipko ali
 - Program **Nov Klic**.
2. Pritisnite 
3. Izberite zeleno številko ali pa izberite številke in pritisnite 

Med klicem lahko s pritiskom na tipko  ali  ali z dvigom slušalke izmenično uporabljate slušalko, naglavni komplet ali telefonirate prostoročno.


SPREJEM KLICA

Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

Prostoročno:

Pritisnite:

-  ali
- linijsko tipko ali
- programsko tipko **Odgovor**

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite .

Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnete na programsko tipko **Zavrni** ali



ZAKLJUČEK KLICA


Uporaba slušalke:

Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko **Zaključ**.


Prostoročno:


Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:



Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

IZKLOP MIKROFONA

Med klicem pritisnite  .



Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali prostoročno. Pri izključenem mikrofону še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon ponovno vključiti pritisnite  .

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA

1. Med klicem pritisnite  ali programsko tipko **Zadrži**.
2. Ponovno pritisnite  , programsko tipko **Obnovi** ali linijsko tipko za povrnitev klica.



LOKALNI KONFERENČNI KLICI*

Vzpostavitev konference treh:

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete  ali programsko tipko **Konferenca** (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Vzpostavite zvezo z drugim udeležencem.
4. Ko se drugi udeleženec odzove, pritisnite  ali programsko tipko **Konferenca**, da združite vse udeležence v konferenčno zvezo.

Ko je konferenčna zveza vzpostavljena, pritisnite programsko tipko **Del** in tako razcepite konferenco na dva klica na čakanju. Konferenco je možno vzpostaviti kadarkoli med aktivnim klicem in klicem na čakanju (na isti ali na drugi liniji) s pritiskom na programsko tipko **Združi**. Zaključek klica na telefonu pobudnika konference omogoča drugim udeležencem, da nadaljujejo s konferenco.


PREDAJA KLICA

1. Med klicem pritisnite  ali programsko tipko **Predaja** (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic.
3. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite  ali programsko tipko **Predaja** in s tem zaključite predajo klica.


Če želite klic predati brez pogovora z drugim udeležencem, pritisnite na programsko tipko **Slepo**. Predaja klica se med vzpostavljanjem lahko prekine s pritiskom na programsko tipko **Prekliči**. Prvotni klic se povrne.

PREUSMERITEV KLICA

Klic preusmerite tako, da:


1. Pritisnete na programsko tipko Preusmeritev, ko je telefon v mirovanju ali  in izberete **Storitve** in **Preusmeritev**.
2. Izberite **Način Preusmeritve** iz **Vedno, Ni odgovora** in **Zasedeno**.
3. Za vse tipe vnesite številko na katero se bodo preusmerili vsi bodoči klici.
4. Za **Ni Odgovora** vnesite število zvonjenj pred preusmeritvijo.
5. Preusmeritev potrdite s pritiskom na programsko tipko **Omogoči**. Premikajoča puščica za ustrezno linijo potrdi preusmeritev klica.

Izključitev preusmerjanja klicev:



1. Pritisnite programsko tipko **Preusmeritev**, ko je telefon v stanju mirovanja ali pritisnite  in izberite **Storitve** in **Preusmeritev**.
2. Izberite **Način Preusmeritve** iz **Vedno, Ni Odgovora** in **Zasedeno**.
3. Pritisnite programsko tipko **Onemogoči**.

Preusmeritev klica na linijah s souporabo ni možna.


PONOVNO IZBIRANJE

Pritisnite tipko  za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

NE MOTI

Pritisnite , če želite preprečiti zvonjenje telefona ob dohodnih klicih. Ikona Ne moti se prikaže za vse linije kot potrdilo, da je storitev Ne moti vključena. Storitev izključite s ponovnim pritiskom na .

Če je storitev Ne moti konfigurirana na klicnem strežniku, se podrobnosti lahko razlikujejo.

Pritisnite , nato **Seznam klicev** in **Zgrešeni, Odgovorjeni** ali **Klicani klici**, glede na vaše želje. Prikažejo se informacije o ustreznih klicih.

Na tem prikazu izberite ustrezno programsko tipko:

1. **Urejanje** za urejanje izbirnega niza pred izbiranjem.
2. **Klič** za vrnitev klica.

Ali: pritisnite **Več**, nato:

3. **Info** za vpogled v podrobne podatke o klicih.
4. **Shrani** za shranjevanje kontaktov v imenik kontaktov.
5. **Izbriši** za brisanje klicev iz seznama. Pritisnite **Več** in **Izhod** za povratek v stanje mirovanja.

HITRO IZBIRANJE



Navodila za dodelitev indeksa hitrega izbiranja so navedena spodaj, v **IMENIKU KONTAKTOV**.

Če želite izbrati številko, ki je dodeljena linijski tipki, pritisnite linijsko tipko ob številki.


PRILAGAJANJE VAŠEGA TELEFONA

IMENIK KONTAKTOV



Vpisovanje kontaktov v vaš lokalni telefonski seznam:

1. Pritisnite , nato izberite **Telefonski imenik**.
 2. Za vnos novega kontakta v podatkovno bazo telefona pritisnite programsko tipko **Več**, nato **Dodaj**.
 3. S pomočjo tipkovnice vpišite ime/priimek. Med številskim načinom in alfanumeričnimi načini (velike/male črke) izbirate s programsko tipko **1/A/a**.
- Pritisnite programsko tipko **Kodiranje** za dostop do posebnih znakov v drugih jezikih, če jih potrebujete.
4. Vnesite enkratno številko kontakta, ki še ni vpisana v imenik.
 5. Če želite, lahko spremenite indeks hitrega izbiranja. Avtomatično bo za hitro izbiranje dodeljena naslednja dosegljiva vrednost indeksa.
 6. Ostala polja lahko prilagodite svojim željam.
 7. Pritisnite programsko tipko **Shrani**, če želite potrditi spremembe ali **Prekliči**, če ste si premislili in jih želite izločiti; nato pritisnite  ali **Izhod** za povratek v mirovno stanje telefona.


Iskanje kontakta:

1. Pritisnite , nato izberite **Imenik kontaktov**.
2. Pritisnite tipko **Več**, nato **Išči**.
3. Uporabite tipkovnico za vnos prvih nekaj znakov imena in priimka.
4. Če želite poiskati kontakt, pritisnite **Išči**. Iz prikaza, ki ga dobite, izberite zelene kontakte.

Urejanje kontakta:

1. Pritisnite , nato izberite **Imenik kontaktov**.
2. Iskanje kontakta (glejte zgoraj).
3. Pritisnite tipko **Uredi** in vnesite potrebne spremembe.
4. Pritisnite tipko **Shrani**, če želite potrditi spremembe ali **Prekliči**, če jih želite izločiti, nato  ali **Izhod** za povratek v mirovno stanje telefona.



NASTAVLJANJE JAKOSTI

Pritisnite tipke za nastavljanje jakosti  slušalke, naglavnega kompleta in, pri prostoročnem telefoniranju, jakosti zvočnika med klicem. S pritiskom na te tipke v stanju mirovanja boste nastavili jakost zvonjenja.

TIP ZVONENJA

Izbirate lahko med različnimi tipi zvonjenja, glede na vaše želje in zato, da razlikujete med klici.

Sprememba dohodnega zvonjenja:



1. Pritisnite  .
2. Izberite **Nastavitve**, nato **Osnovne** in nato **Način zvonjenja**.
3. Uporabite puščice **Gor** in **Dol**, da poudarite željeni tip zvonjenja. Pritisnite tipko **Predvajaj** za poslušanje izbranega tipa zvonjenja.
4. Pritisnite **Izberi**, če želite spremeniti tip zvonjenja.
5. Pritisnite  ali **Izhod**, da se vrnete v mirovno stanje.

Če želite izbrati tiho zvonjenje, pritisnite linijsko tipko ali Odgovor, da odgovorite na dohodne klice.

RAZLOČEVALNO ZVONJENJE/ OBDELAVA KLICEV

Za kontakte v vašem lokalnem imeniku lahko nastavite različne tone zvonjenja.


Nastavitev razločevalnega zvonjenja za lokalne kontakte:

1. Pritisnite  , nato izberite **Telefonski imenik**.
2. Poiščite kontakt (glej **IMENIK KONTAKTOV** zgoraj).
3. Pritisnite programsko tipko Uredi in se pomaknite navzdol do **Način zvonjenja**.
4. Vnesite številko, ki ustreza enemu od tipov zvonjenja.
5. Pritisnite tipko Shrani ali Prekliči, če sprememb ne boste izvedli, nato  za povratek v mirovno stanje.


STALNA UPORABA NAGLAVNEGA KOMPLETA

Za uporabnike, ki stalno uporabljajo naglavni komplet, obstaja možnost, da se vsi klici usmerijo na naglavni komplet.

Vključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta:

1. Pritisnite  in izberite **Nastavitve**, nato **Osnovno**, **Posebnosti** in **Slušalka**.
2. Uporabite puščice **Gor** in **Dol** in pritisnite tipko **Izberi**, da omogočite stalni način delovanja naglavnega kompleta.

Izključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta: Ponovite korake 1 in 2, nato izberite **Onemogoči**.

Aktiviranje stalnega načina delovanja kompleta: Dvakrat pritisnite .