

RTX 8630

Kratka navodila za uporabo



OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

VZPOSTAVITEV KLICA

Izberite telefonsko številko in pritisnite zeleno tipko

ZAKLJUČEK KLICA

Pritisnite rdečo tipko.

SPREJEM KLICA

Pritisnite zeleno tipko.

Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnite na rdečo tipko ali tipko pod napisom *Zavrni*.

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko pod napisom *Zadrži*.
2. Ponovno pritisnite tipko pod napisom *Pridobiv*.

SLEPA PREDAJA KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko *Preveza*. (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite številko, ki ji želite predati klic.
3. Pritisnite tipko *Preveza*.

PREDAJA KLICA Z NAJAVO

1. Med klicem pritisnite tipko *Preveza*. (aktivni klic se postavi na čakanje)
2. Vnesite številko, ki ji želite predati klic.
3. Pritisnite **zeleno tipko**.
4. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite programsko tipko **Preveza**. in s tem zaključite predajo klica.

SEZNAMI KLICEV

Za seznam klicev pritisnite desno tipko za bližnjice. S pomikanjem levo in desno s sredinsko, obročno tipko lahko izbirate v meniju *Vsi klici, Prejeti klici, Odhodni klici, Zgrešeni klici*.

PREVZEM KLICA

Če želite prevzeti klic, ki zvoni na drugem telefonskem aparatu na tipkovnici utipkate *8 ter zeleno tipko.